HERVIDOR DE AGUA
Modelo: CHERVACE2200KAI

AC220-240V 50/60Hz 1850-2200W

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Instrucciones generales de seguridad.

- Antes de la puesta en marcha de este hervidor de agua, por favor, lea el manual de instrucciones.
- Conserve el manual de instrucciones, certificado de garantía, el recibo de compra y si es posible, la caja de cartón con el embalaje interior.
- Este calentador de agua está destinado exclusivamente para uso privado y doméstico y no para uso comercial.
- Apague el calentador de agua y retire el enchufe de la toma cuando el aparato no está en uso. Cuando desconecte el cable de alimentación del aparato, sujete y tire del enchufe, no del cable.
- Apague el calentador de agua antes de conectar cualquier accesorio, la limpieza del calentador o si se produce cualquier perturbación.
- Mantenga el hervidor, accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños. No deje a los niños solos con el aparato.
- Este aparato no puede ser utilizado por las personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción de la persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados y mantenerse lejos de este aparato y tener prohibido jugar con este producto.
- Revise el hervidor de agua y el cable regularmente para detectar daños. Comprobar que el aparato y sus accesorios están funcionando correctamente. Si hay daños de cualquier tipo, o si no funciona correctamente, deje de usar el calentador de agua inmediatamente.
- No intente reparar el hervidor usted mismo, sólo el personal autorizado y cualificado puede reparar este aparato.
- Mantenga el hervidor de agua y el cable lejos del calor, la luz directa del sol, el agua, la humedad, los bordes afilados y cosas por el estilo.
- Utilice únicamente accesorios originales, no conecte productos que sean incompatibles.
- No utilice el hervidor de agua al aire libre.
- La base y el exterior de la caldera no son resistentes al agua, manténgalo seco en todo momento.
- Bajo ninguna circunstancia deben someter el hervidor en el agua o cualquier líquido o entrar en contacto. No manipule el hervidor con las manos mojadas o húmedas. Si la caldera se moja o está húmeda, retire el enchufe principal de la toma inmediatamente. NO toque el agua.
- Utilice el hervidor de agua sólo para los fines previstos.
- La caldera está sólo prevista para ser utilizada con el soporte suministrado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

Advertencia: Si se llena demasiado el hervidor de agua, el agua hirviendo podría salir.

Especiales instrucciones de seguridad.

- Utilice sólo agua fría para rellenar el hervidor de agua.
- El nivel del agua debe estar entre la marca MAX. y MIN.
- Apague el aparato antes de sacarlo de la base.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada.
- La base y el exterior del aparato no deben mojarse.
- El cuerpo del hervidor utilizado debe de ser acorde con la base del hervidor.

Uso por primera vez.

- Antes de utilizar el hervidor de agua por primera vez, llene el hervidor con agua fría y hiérvela dos veces sin ningún tipo de aditivos.

1. Llene el hervidor con agua. No lo llene en exceso. Utilice el indicador de nivel de agua.
2. Coloque el hervidor de agua en la base.
3. Conexión eléctrica:
   - Compruebe si la tensión eléctrica que se va a utilizar es la misma que la de la tetera. Los detalles se pueden encontrar en la etiqueta en la base del producto.
   - Conecte el hervidor a un 220-240V 50/60Hz enchufe correctamente instalado.
4. Cambie la caldera a la posición "I". La luz de control en el indicador de agua muestra que el agua empieza a hervir.
5. Después de la ebullición, el hervidor se apaga automáticamente.
   Desconecte el hervidor de la red eléctrica.

No presione hacia arriba la tapa cuando se vierte el agua.

6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en espacios domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
- Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Entornos de tipo desayuno.

Limpieza.

Quite siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar el hervidor de agua.

El exterior de la caldera debe limpiarse, si es necesario, con un paño ligeramente húmedo y sin aditivos.

El filtro de calcio se puede quitar para la limpieza.

Fuente de alimentación:

220-240V 50/60Hz 1850-2200W

Eliminación correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para su reciclaje seguro ambiental.

Los materiales del embalaje del producto son reciclables. Puede depositar estos materiales en un lugar público de recogida para su reciclaje.

KETTLE

Model: CHERVACE2200KAI

AC220-240V 50/60Hz 1850-2200W

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE FIRST USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

General Safety Instructions

- Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully.
- Please keep the instruction manual, guarantee certificate, the sales receipt and if possible, the carton with the inner packaging.
- This kettle is intended exclusively for private and not for commercial use
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when the kettle is not in use. When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Switch off the kettle before attaching any accessories, cleaning the kettle or if any disturbance occurs.
- Keep the kettle, accessories and enhancements out of the reach of children. Do not leave children unsupervised with the kettle.
- This appliance can not be used by the persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by the person who responsible for their safety. Children should be supervised to keep away from this appliance and forbid to play with it.
- Test the kettle and the cord/cable regularly for damage. Check that the kettle and accessories are operating properly. If there is damage of any kind or if the kettle is not operating properly, stop using the kettle immediately.
- Do not attempt to repair the kettle yourself, only authorised and qualified personnel may repair this kettle.
- Keep the kettle and cord/cable away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp edges and suchlike.
- Use only original accessories, do not connect incompatible products.
- Do not use the kettle outdoors.
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant, keep it dry at all times.
- Under no circumstances must the kettle be placed in water or any liquid or come in contact with such. Do not handle the kettle with wet or moist hands. Should the kettle become wet or moist, remove the main plug from the socket immediately. DO NOT reach into the water.
- Use the kettle only for its intended purpose.
- The kettle is only to be used with the stand provided.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Warning: If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

Special Safety Instructions for the Kettle

- Use only cold water when filling the device.
- The water level must be between the MAX. and MIN. mark.

- Switch the kettle off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- The base and exterior of the kettle must not become wet.
- Kettle body used must be match with the kettle base.

First Use of the Kettle

- Before using the kettle for the first time, fill the kettle with cold water and boiled it twice without any additives.

1. Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.
2. Place the kettle on the base.
3. Electrical connection
   a) Check whether the electrical voltage which you intend to use is the same as that of the kettle. Details can be found on the label at the base of the kettle.
   b) Only connect the kettle to a properly installed 220-240V 50/60Hz safety socket.
4. Switch the kettle to position 'I'. The control lamp on the water indicator shows that the water is being boiled.
5. After boiling, the kettle switches off automatically.
   Disconnect the kettle from the mains electricity supply.
   Do not press up the lid when pouring.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Breakfast type environments.

Cleaning

Always remove the plug from the mains supply before cleaning the kettle.

The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives.

The calcium filter can be removed for cleaning

Power Supply: 220-240V 50/60Hz 1850-2200W

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

The packaging materials are recyclable product. These materials can be deposited in a public collection point for recycling.